

Reservdelssortiment • L 2500-serien

Bord och drivenhet		
2100081	DRIVHJUL, till drivenhet 1500 & L2500	
2100216	CENTRUMNAV, med kullager axelhål 30 mm Kullagrets ytterdiameter 62 mm. Lätt att förväxla med 2100071.	
2100217	KEDJA, längd 2267 mm till drivenhet L2500	
2100221	KEDJELÅS, till kedjan i drivenhet L2500	

Reservdelssortiment • L 2500-serien • Bord och drivenhet

2100222	<p>KEDJEHJUL, till drivenhet L2500. Axelhålets diameter 18 mm. Lätt att förväxla med 2100078.</p>	
2100223	<p>SPÄNNHJUL, till drivenhet L2500</p>	
2100227	<p>HJUL, pallplatta 50 x 50 mm till bord L2500 Lätt att förväxla med 2100073 och 2100074.</p>	
2100228	<p>ELKABEL L2500, mellan pelare och drivenhet 2000036</p>	
2100233	<p>ELMOTOR MED SLUTVÄXEL, till drivenhet L2500</p>	
2100234	<p>BORDGIVARE MED KONTAKT, till drivenhet L2500 Känselfroppen är oskärmad (utstickande) Lätt att förväxla med 2100248.</p>	

Reservdelssortiment • L 2500-serien • Bord och drivenhet

2100244	GLACIERBUSSNING, till drivenhet L2500	
2100245	TRYCKBRICKA, att placeras under svängarmarna	
2100247	DRAGFJÄDER, till drivenhet L2500	
2100251	KEDJESPÄNNARE, till drivenhet L2500 (inkl. smal fjäder)	
2100257	SVÄNGARM, vänster sida sett från elmotorn Armlängd 350 mm. Lätt att förväxla med 2100265 och 2100267.	
2100260	SLUTVÄXEL, till drivenhet L2500 (NMRV040/18/I=7,5)	
2100265	SVÄNGARM, höger sida sett från elmotorn Armlängd 260 mm. Lätt att förväxla med 2100257 och 2100267.	
2100267	SVÄNGARM, kedjespännare drivenhet L2500 Armlängd 250 mm. Lätt att förväxla med 2100257 och 2100265.	

Reservdelssortiment • L 2500-serien • Bord och drivenhet • Pelare

2100268	BORDESGIVARE KABEL, 2000036	
2100269	TÄCKPLÅTSSKRUV, drivbord 2000036	
2100271	GUMMIBUFFERT, till svängarmar drivenhet L2500	
2100272	KULLAGER, till centrumnav yttre 62 mm inre 30 mm Lätt att förväxla med 2100072 och 2100274.	
2100274	KULLAGER, till centrumnav yttre 47 mm inre 30 mm Lätt att förväxla med 2100072 och 2100272	
2100275	FJÄDER, kedjespännare, drivenhet	
Pelare		
2100041	FOTOCELL, automat standard	
2100214	BOBININSATS, övre och undre L2500 Lätt att förväxla med 210007, 2100016, 2100028, 2100029, 2100052 samt 2100053.	

Reservdelssortiment • L 2500-serien • Pelare

2100218	REM/REMTRUMMA, till pelare L2500	
2100219	JOY-STICK, till L2500 Manuell	
2100220	DÖRRLÅS, till försträckningsaggregatet Auto-2	
2100224	GLIDKLOSS, nr 1 (1 par)	
2100225	GLIDKLOSS, nr 2	
2100226	ELBROMS, Auto-1	
2100229	FÖRSTRÄCKNINGSVALS, 50 mm till L2500	
2100230	DRAGFJÄDER, till äldre försträckningsaggregat Auto-2	

Reservdelssortiment • L 2500-serien • Pelare

2100231	STYRKORT, till elbroms 0-24 VDC Auto-1	
2100232	GUMMI, till försträckningsvals 50 mm L2500	
2100235	ELMOTOR MED SLUTVÄXEL, till filmhiss L2500	
2100236	MANÖVERKNAPP, med inbyggd lampa Auto-1 / Auto-2	
2100237	BROMSPAKET, komplett till L2500 Manuell	
2100238	FÖRSTRÄCKNINGSVALS, 89 mm Auto-2	
2100240	POTENTIOMETER, 4,7 KOhm till Auto-1 / Auto-2	
2100242	OPERATÖRSPANEL, till PLC FXO, FXON, FX, A	
2100243	VRED, till potentiometer Auto-1 / Auto-2	
2100246	KEDJA, till försträckningsaggregatet L2500 Auto-2	

Reservdelssortiment • L 2500-serien • Pelare

2100248	<p>INDUKTIV GIVARE, för Auto-1 / Auto-2. Känslkroppen är skärmd (infälld) Lätt att förväxla med 2100234.</p>	
2100249	FREKVENSSOMRIKTARE 400 W	
2100250	POTENTIOMETER 5,0k LIN FLERVARVIG, Auto-1 & Auto-2	
2100252	MAGNET RULLSTÄLL, L2500 Manuell	
2100254	BROMSVALS KOMPLETT, 50 mm Auto-1	
2100256	KEDJEHJUL, till slutväxeln L2500 Auto-2	
2100258	KEDJEHJUL, till 50 mm vals L2500 Auto-2	
2100259	KEDJEHJUL, till 89 mm vals L2500 Auto-2	
2100261	MANÖVERRELÄ, Auto-1 & 2	
2100262	TRYCKFJÄDER, bobin L2500	
2100263	METALLVALS, 50 mm till L2500 Manuell	
2100264	ANSLUTNINGSKABEL VINKLAD, Givare filmvagn Auto-1 & Auto-2	
2100266	KUGGHJUL, till bromsvalsen Auto-1	
2100270	ELMOTOR MED SLUTVÄXEL, till försträckningen Auto-2	
2100273	MAGNETBRYTARE, till L2500 Manuell	
2100276	BRYTRULLE, till PL200/300 samt Auto-2-LTbord	
2100277	RULLHÅLLARE TILL BRYTRULLE, till Auto-2-LTbord 2st/fp	